

BRUKSANVISNING (NO)  
for  
**Mill HT1500**



mill®

Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

CE

## Viktig sikkerhetsinformasjon

Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når barn er tilstede.

**ADVARSEL!** For å unngå elektrisk støt eller skader på grunn av varme, pass alltid på at støpselet er trukket ut og vent til vifteovnen er fullstendig nedkjølt, før ovnen flyttes eller rengjøres.

- Vifteovnen må kun brukes under tilsyn.
- Koble viften til en stikkontakt med voltangivelse som spesifisert.
- Unngå bruk av skjøteledning da dette kan skape varmegang i kabelen som igjen gir fare for brann
- Viften skal ikke plasseres direkte nedenfor en stikkontakt.
- Vifteovnen skal aldri benyttes hvis kabelen er skadet eller ødelagt. Få den skiftet ut umiddelbart hos en autorisert fagperson.
- Vifteovnen skal alltid frakobles når den ikke er i bruk. Dra i pluggen når den skal frakobles og ikke i kabelen.
- Lufteinngangen/utgangen må ikke tildekkes. Hold en avstand på minst 1m foran og 50cm bak viften.
- La ikke dyr eller barn berøre eller leke med vifteovnen. Vær oppmerksom! Luftuttaket blir varmt under bruk.
- Vifteovnen skal oppbevares på en tørr og kjølig plass når den ikke er i bruk og på avstand fra barn.
- Ved forflytning og før rengjøring eller vedlikehold, dra ut kabelen fra nettstrømmen og vent til vifteovnen er fullstendig nedkjølt.
- Vifteovnen skal ikke benyttes i nærheten av bad, dusj eller svømmebasseg.
- Ikke bruk vifteovnen inkludert brytere, stikkontakt og uttak med våte hender da det kan føre til elektrisk støt.
- Vifteovnen skal aldri tildekkes da det kan føre til overoppheting eller brann.
- Bruk ikke vifteovnen i rom med eksplosive gasser eller ved bruk av brennbare løsningsmidler som lakk eller lim.
- Hold vifteovnen rengjort. La ingen gjenstander komme inn i ventilasjonsåpningene da det kan føre til elektrisk støt, brann eller skade på vifteovnen.
- Ved reparasjon, skal vifteovnen alltid repareres av en autorisert fagperson.
- Apparatet kan ikke benyttes av barn under 8 år og personer med reduserte fysiske eller psykiske evner eller som mangler erfaring og kunnskap, om de ikke får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
- Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn
- Barn under 3 år skal holdes unna apparatet med mindre de har kontinuerlig tilsyn
- Barn i alderen 3 til 8 år kan kun slå AV/PÅ apparatet, forutsatt at apparatet er montert slik monteringsanvisningen viser, og barna har fått instruksjon eller tilsyn vedrørende bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert

**TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN!**

## Bruksanvisning

### Beskrivelse av betjeningspanel

Symbol	Funksjon
OFF	Slå av vifteovnen
FAN	Vifte (kun vifte, ingen varme)
I	Effektnivå 1 (750W)
II	Effektnivå 2 (1500W)

Termostathjul: Vri på knappen for å sette ønsket temperatur

### Bruk av ovnen

Koble strømkabelen til nettstrøm med riktig voltangivelse

### Kun bruk av viftefunksjonen

1. Vri bryteren fra OFF til FAN.
2. Om viften ikke starter er det fordi romtemperaturen er høyere enn hva den innebygde føleren i ovnen er. Vri på termostathjulet gradvis med klokken slik at viften starter
3. Et rødt lys indikerer når ovnen er i bruk

### Effektnivå og termostat

4. Vri bryteren til I (750W) eller II (1500W) for å sette på varmefunksjonen på ovnen. Et rødt lys indikerer når ovnen er i bruk
5. Mekanisk termostat:
  - a. Vri bryteren med klokken for å oppnå ønsket temperatur
  - b. Ovnen vil gå i standby modus når ønsket temperatur er nådd
  - c. Når registrert temperatur er under ønsket temperatur vil ovnen automatisk starte opp igjen
  - d. **OBS!** Du hører et lite «klikk» når registrert temperatur er det samme som ønsket temperatur

### Vedlikehold

1. Ta alltid ut stikkontakten og la ovnen bli kald før rengjøring.
2. Tørk ovnen regelmessig med en lett fuktig klut og tørk av overflaten før du skrur på ovnen igjen.
3. I fyringssesongen bør ovnen rengjøres minst 1 gang i måneden

**OBS! Ovnen må aldri legges i vann.**

**Unngå bruk av vaskemidler ved renhold.**

**Det må aldri komme vann inn i ovnen da dette kan medføre fare.**

4. Støv etc. fjernes med en myk klut.
5. Ovnen kan lagres på et tørt og rent sted.
6. Hvis ovnen skulle slutte å virke må du ikke forsøke å reparere den selv da det kan medføre både brannfare og/eller elektrisk støt.

### Teknisk spesifisering

Modellnr.	HT1500
Volt	220-240V~
Frekvens	50Hz
Strøm	750/1500W

## Garanti

Garantien gjelder i 2 år. I denne tiden vil ovnen bli reparert eller erstattet om feil skulle oppstå. Forutsetningen er at ovnen er brukt i henhold til denne bruksanvisningen og fremlegging av kjøpskvittering. Skulle det oppstå feil med ovnen, ta kontakt med butikken der den ble kjøpt eller med importøren.

## Avfallshåndtering

I overensstemmelse med Europeiske Direktiv angående elektronikk og elektriske apparater (waste electrical and electronic equipment – (WEEE), vennligst returner elektrisk utstyr som ikke lenger skal brukes.

Dette symbolet indikerer at apparatet ikke kan behandles som normalt husholdningsavfall, men leveres på oppsamlingsplasser for resirkulering av elektronikk og elektriske apparater.



Mill markedsføres av:

### Novaplan AS

Grini Næringspark 12  
1361 Østerås  
Tlf: +47 22 13 32 00

[www.novaplan.no](http://www.novaplan.no)  
[www.millovn.no](http://www.millovn.no)

