



IMPORTANT INFORMATION

Attention! The heater is equipped with a tip-over switch that turns the heater off when tipped over. When moving and/or tilting the heater you would hear a sound that may sound like a loose part inside -this is the tip-over switch and it is completely normal.

Obs! Ovnen er utstyrt med en veltesikring som gjør at den slår seg av hvis den velter. Når du flytter og/eller vender på ovnen, vil du høre en lyd som kan høres ut som en løs del inne i ovnen -dette er veltesikringen og det er helt normalt.