

## User manual

### Mill Sense



reddot winner 2021



Before you start!

Make sure:

Your smartphone has a working internet connection

Disable any firewalls or VPN that might block the device from communicating with our server

Bluetooth is enabled



1

Download the MillNorway app and create an account




2

Follow in-app instructions to connect the device\*



\*Sensors need 72 hours for full calibration and accuracy



3

Place the device on a flat surface or attach to a wall using the provided wall mount plate with double sided tape

Place away from vents and windows (minimum 1 meter)

Place away from direct heat sources

Avoid exposure to direct sunlight



?

Do you have any questions, issues or want to give us feedback?

We are here to help!  
[support@millnorway.com](mailto:support@millnorway.com)

Need more information?

A detailed manual is available in local language at [manuals.millnorway.com/sense](https://manuals.millnorway.com/sense)

!

Press the button on the Mill Sense to understand your air quality levels



Fully Customizable

Customize sensor trigger ranges when pressing the button (using the MillNorway app)

Change how often Mill Sense uploads new sensor data (using the MillNorway app)

**Tip!** Connect Mill Sense to Mill WiFi heaters (except generation 1) for more precise temperature control.

## Specifications

### Model: SENSE

1. Max transmitting power: <20 dBm
2. Frequency range: 2.4~2.5 GHz
3. Operational temperature: -5c to +50c
4. Storage temperature range: -10 to +125°C
5. Input: DC5V 1A

### Limited liability

Mill International AS shall not be liable for damages related to failure or loss of data arising from incorrect operations and handling of the device.

### Terms & conditions

[millnorway.no/privacy-policy](https://millnorway.no/privacy-policy)For other languages or additional questions go to [millheat.zendesk.com](https://millheat.zendesk.com)

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Mill International AS is under license.

Copyright Mill International AS

### Safety and use

Mill Sense is intended for indoor use only.

- Avoid direct exposure to sunlight for long periods.
- Avoid exposure to direct heat sources.
- Place away from vents and windows.

Do not disassemble. If the device does not work as specified or you are in doubt, contact your local dealer or visit us at [millnorway.com](https://millnorway.com)

Use dry cloth to clean Mill Sense.

### Warranty

The warranty is valid for 5 years. The device will be repaired or replaced during this time should any malfunction occur. The warranty applies if the device is used according to these instructions and the customer can present a purchase receipt. If the device malfunctions in any way, please contact the store where it was purchased or the importer.

### Waste disposal

The symbol indicates that this product is not to be disposed of together with household waste. This product must be delivered to a recycling service or container for electrical appliances and electronic equipment. This is to avoid health risks and prevent harm to the environment. Local businesses (or the environmental station in your neighborhood) are required by law to accept and recycle such products, as a means of environmentally sound disposal.

Mill International AS  
Grim Næringspark 10  
1361 Østerås  
Norway  
[www.millnorway.com](https://www.millnorway.com)

## Brukermanual

### Mill Sense



reddot winner 2021



Før du begynner

Vær sikker på at:

Smarttelefonen din har en fungerende internettforbindelse

Deaktiver brannmur eller VPN som kan blokkere enheten fra å kommunisere med serveren vår

Bluetooth og WiFi er aktivert



1

Kom i gang

Last ned MillNorway-appen og opprett en konto



2

Følg instruksjonene i appen for å koble til enheten\*



\*Sensorer trenger 72 timer for full kalibrering og nøyaktighet.

3

Plasser enheten på en flat overflate eller fest den til veggen ved hjelp av den medfølgende veggbraketten med dobbeltsidig tape

Plasser vekk fra ventilasjonsåpninger og vinduer (minimum 1 meter)

Plasser vekk fra direkte varmekilder

Unngå eksponering for direkte sollys



?

Har du spørsmål, problemer eller ønsker å gi oss tilbakemelding?

Vi er her for å hjelpe! Kontakt oss på:  
[support@millnorway.com](mailto:support@millnorway.com)

Ønsker du mer informasjon?

En detaljert manual er tilgjengelig på lokalt språk på [manuals.millnorway.com/sense](https://manuals.millnorway.com/sense)

!

Trykk på knappen på Mill Sense for å forstå dine luftkvalitetsnivåer:



### Skreddersydd dine behov

Tilpass verdiene for sensorens lysindikator slikt at du får en visuell beskjed når sensorverdier overstiger fastsatt nivå (ved bruk av MillNorway-appen)

Endre hvor ofte Mill Sense laster opp nye sensordata (ved bruk av MillNorway-appen)

**Tips!** Koble Mill Sense til Mill WiFi-varmeovner (unntatt generasjon 1) for mer presis temperatur kontroll.

## Spesifikasjoner

### Modell: SENSE

1. Maks sendekraft: <20 dBm
2. Frekvensområde: 2,4 ~ 2,5 GHz
3. Driftstemperatur: -5c til + 50c
4. Lagringstemperatur: -10 til + 125 ° C
5. Input: DC5V 1A

### Begrenset ansvar

Mill International AS kan ikke holdes ansvarlig for skader relatert til feil eller tap av data som følge av feil drift og håndtering av enheten.

### Betingelser og vilkår

[millnorway.no/privacy-policy](https://millnorway.no/privacy-policy)For andre språk eller flere spørsmål, gå til [millnorway.zendesk.com](https://millnorway.zendesk.com)

Bluetooth-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Mill International AS er under lisens.

### Sikkerhetsinformasjon og riktig bruk

Mill Sense er kun ment for innendørs bruk.

- Unngå direkte eksponering for sollys.
- Unngå eksponering for direkte varmekilder.
- Plasser vekk fra åpninger og vinduer.

Ikke demonter. Hvis enheten ikke fungerer som spesifisert, eller du er i tvil, kan du kontakte forhandleren eller besøke oss på [millnorway.com](https://millnorway.com)  
Bruk en tørr klut til å rengjøre Mill Sense.

### Garanti

Garantien gjelder i 5 år. Enheten vil bli reparert eller byttet ut i løpet av denne tiden hvis det skulle oppstå feil. Garantien gjelder hvis enheten brukes i henhold til disse instruksjonene, og kunden kan fremvise en kjøpskvittering. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, kan du kontakte butikken der den ble kjøpt eller importøren.

### Avfallshåndtering

Symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Dette produktet må leveres til en gjenvinningsstasjon eller container for elektriske apparater og elektronisk utstyr. Dette gjøres for å unngå helse- og miljørisiko og forhindre skade på miljøet. Lokale virksomheter (eller miljøstasjonen i nabolaget ditt) er lovpålagt å akseptere og resirkulere slike produkter, som et middel for miljømessig forsvarlig avfallshåndtering.

Mill International AS  
Grim Næringspark 10  
1361 Østerås  
Norway  
[www.millnorway.com](https://www.millnorway.com)

## Brugermanual

### Mill Sense



reddot winner 2021



Før du begynder

Vær sikker på:

Din smartphone har en fungerende internetforbindelse

Deaktiver firewalls eller VPN'er, der kan blokere enheden for at kommunikere med vores server

Bluetooth og WiFi er aktivert



1

Kom i gang

Download MillNorway-appen, og opret en konto



2

Følg instruktionerne i appen for at forbinde enheden\*



\*Sensorer har brug for 72 timer for fuld kalibrering og nøjagtighed.

3

Placer enheden på en plan overflade, eller fastgør den til væggen ved hjælp af det medfølgende dobbeltsidede tape-vægbeslag

Placer væk fra ventilationsåbninger og vinduer (mindst 1 meter)

Anbringes væk fra direkte varmekilder

Undgå udsættelse for direkte sollys



?

Har du spørgsmål, problemer eller vil du give os feedback?

Vi er her for at hjælpe! Send os en e-mail:  
[support@millnorway.com](mailto:support@millnorway.com)

Vil du gerne have mere information?

En detaljeret manual er tilgængelig på dit lokale sprog på [manuals.millnorway.com/sense](https://manuals.millnorway.com/sense)

Tryk på knappen på Mill Sense for at forstå dine luftkvalitetsniveauer:

Koldt God Advarsel Fare

Skræddersyet til dine behov

✓ Juster sensorindikatorens værdier, så du får en visuel besked, når sensor- værdierne overstiger det indstillede niveau (når du bruger MillNorway-appen)

✓ Skift hvor ofte Mill Sense uploader nye sensordata (ved hjælp af MillNorway-appen)

**Tip!** Tilslut Mill Sense til Mill WiFi-varmeapparater (undtagen generation 1) for mere præcis temperatur styring.

! Specifikationer

#### Model: SENSE

1. Maksimal transmissionseffekt: <20 dBm
2. Frekvensområde: 2,4 ~ 2,5 GHz
3. Driftstemperatur: -5c til + 50c
4. Opbevaringstemperatur: -10 til + 125 ° C
5. Input: DC5V 1A

#### Begrænset ansvar

Mill International AS kan ikke holdes ansvarlig for skader i forbindelse med fejl eller tab af data som følge af forkert betjening og håndtering af enheden.

#### Vilkår og betingelser

##### millnorway.no/privacy-policy

For andre sprog eller flere spørgsmål, gå til [millnorway.zendesk.com](http://millnorway.zendesk.com)

Bluetooth-mærket og logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Mill International AS er under licens.

#### Sikkerhedsoplysninger og korrekt brug

Mill Sense er kun til indendørs brug.

- Undgå direkte udsættelse for sollys.
- Undgå eksponering for direkte varmekilder.
- Placer væk fra åbninger og vinduer.

Adskill ikke produktet. Hvis enheden ikke fungerer som specificeret, eller hvis du er i tvivl, bedes du kontakte din forhandler eller besøge os på [millnorway.com](http://millnorway.com)

Brug en tør klud til at rengøre Mill Sense.

#### Garanti

Garantien gælder i 5 år. Enheden reparerer eller udskiftes i løbet af denne tid i tilfælde af en fejl. Garantien gælder, hvis enheden bruges i overensstemmelse med denne vejledning, og kunden kan fremvise en købskvittering. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du kontakte butikken, hvor den blev købt, eller importøren.

#### Affaldshåndtering

Symbolet indikerer at denne produkt ikke skal kasseres med dit andre husholdningsaffald. Denne produkt måste leveres til en återvinningsstation eller behållare för elektriska apparater och elektronisk utrustning. Detta görs för att undvika hälsorisker och förhindra skador på miljön. Lokala företag (eller miljöstationen i ditt grannskap) är enligt lag skyldiga att acceptera och återvinna sådana produkter, som ett medel för miljövänlig affallshandtering.

Mill International AS  
Grini Næringspark 10  
1361 Østerås  
Norway  
[www.millnorway.com](http://www.millnorway.com)



mill

SE

## Användarmanual

### Mill Sense



red dot winner 2021

WiFi



Innan du börjar

Var säker på att:

- ✓ Din smartphone har en fungerande internetanslutning
- ✓ Inaktivera brandväggar eller VPN som kan blockera enheten från att kommunicera med vår server
- ✓ Bluetooth och WiFi är aktiverat



1 Kom igång  
Ladda ner MillNorway-appen och skapa ett konto

Download on the App Store GET IT ON Google play

2 Följ instruktionerna i appen för att ansluta enheten\*

\*Sensorer behöver 72 timmar för fullständig kalibrering och noggrannhet.

3 Placera enheten på en plan yta eller fäst den på väggen med det medföljande dubbelsidi- ga tejpväggfästet.

Placera inte i anslutning till ventilationsöppningar eller fönster (minst 1 meters avstånd)

Placera borta inte i anslutning till direkta varmekällor

Undvik exponering från direkt solljus

! Har du frågor, problem eller vill ge oss feedback?  
Vi är här för att hjälpa! Skicka ett mejl till oss: [support@millnorway.com](mailto:support@millnorway.com)  
Vill du ha mer information?

En detaljerad manual finns tillgänglig på ditt lokala språk på [manuals.millnorway.com/sense](http://manuals.millnorway.com/sense)

Tryck på knappen på Mill Sense för att förstå dina luftkvalitetsnivåer:

Kall Bra Varning Fara

Skräddarsydd efter dina behov

✓ Justera värdena på sensorlampans indikator så att du får ett visuellt meddelande när sensorvärdena överstiger den inställda nivån (när du använder MillNorway-appen)

✓ Ändra hur ofta Mill Sense laddar upp nya sensordata (med MillNorway-appen)

**Dricks!** Anslut Mill Sense till Mill WiFi-varmeelement (förutom generation 1) för mer exakt temperatur kontrollera.

! Specifications

Placera enheten på en plan yta eller fäst den på väggen med det medföljande dubbelsidi- ga tejpväggfästet.

Placera inte i anslutning till ventilationsöppningar eller fönster (minst 1 meters avstånd)

Placera borta inte i anslutning till direkta varmekällor

Undvik exponering från direkt solljus



Har du frågor, problem eller vill ge oss feedback?

Vi är här för att hjälpa! Skicka ett mejl till oss: [support@millnorway.com](mailto:support@millnorway.com)

Vill du ha mer information?

En detaljerad manual finns tillgänglig på ditt lokala språk på [manuals.millnorway.com/sense](http://manuals.millnorway.com/sense)



Tryck på knappen på Mill Sense för att förstå dina luftkvalitetsnivåer:



Skräddarsydd efter dina behov

✓ Justera värdena på sensorlampans indikator så att du får ett visuellt meddelande när sensorvärdena överstiger den inställda nivån (när du använder MillNorway-appen)

✓ Ändra hur ofta Mill Sense laddar upp nya sensordata (med MillNorway-appen)

**Dricks!** Anslut Mill Sense till Mill WiFi-varmeelement (förutom generation 1) för mer exakt temperatur kontrollera.



Specifications

#### Model: SENSE

1. Maximal sändningseffekt: <20 dBm
2. Frekvensomfång: 2,4 ~ 2,5 GHz
3. Arbetstemperatur: -5c till + 50c
4. Lagringstemperatur: -10 till + 125 ° C
5. Input: DC5V 1A

#### Begränsat ansvar

Mill International AS kan inte hållas ansvarigt för skador relaterade till fel eller förlust av data till följd av felaktig användning och hantering av enheten.

#### Villkor

##### millnorway.no/privacy-policy

För andra språk eller fler frågor, gå till [millnorway.zendesk.com](http://millnorway.zendesk.com)

Bluetooth-mærket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Mill International AS sker under licens.

#### Säkerhetsinformation och korrekt användning

Mill Sense är endast avsett för inomhusbruk.

- Undvik direkt exponering för solljus.
- Undvik exponering för direkta varmekällor.
- Placera inte produkten i öppningar och fönster.

Demontera inte. Om enheten inte fungerar enligt specifikation eller om du är osäker, kontakta din återförsäljare eller besök oss på [millnorway.com](http://millnorway.com)

Använd en torr trasa för att rengöra Mill Sense.

#### Garanti

Garantin gäller i 5 år. Enheten kommer att reparerar eller bytas ut under denna tid i händelse av ett fel. Garantin gäller om enheten används i enlighet med dessa instruktioner och kunden kan uppvisa ett inköpskvitto. Om enheten inte fungerar korrekt, kontakta butik- en där den köptes eller importören.

#### Avfallshandtering

Symbolet indikerer, at dette produkt ikke skal bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette produkt skal leveres til en genbrugsstation eller container til elektriske apparater og elektronisk udstyr. Dette gøres for at undgå sundhedsrisici og forhindre miljøskader. Lokale virksomheder (eller miljøstationen i dit kvarter) er ifølge loven forpligtet til at acceptere og genbruge sådanne produkter som et middel til miljøvenlig affaldshandtering.

Mill International AS  
Grini Næringspark 10  
1361 Østerås  
Norway  
[www.millnorway.com](http://www.millnorway.com)



mill

FI

## Käyttöohje

### Mill Sense



red dot winner 2021

WiFi



Ennen käyttöä

Varmista, että:

- ✓ Älypuhelimessasi on toimiva internetyhteys
- ✓ Olet poistanut käytöstä kaikki palomuurit tai VPN:t, jotka voivat estää laitteen yhteyden palvelimeemme
- ✓ Bluetooth ja Wi-Fi ovat käytössä



Aluksi

Lataa MillNorway-sovellus ja luo käyttäjätili

Download on the App Store GET IT ON Google play



Seuraa sovelluksen ohjeita yhdistääksesi laitteen\*



\* Sensorit tarvitsevat 72 tuntia aikaa täyteen kalibrointiin ja tarkkuuteen.



Aseta laite tasaiselle pinnalle tai kiinnitä se seinälle seinätelineeseen mukana olevalla kaksipuolisella teipillä

Aseta riittävän kauas tuuletusaukoista ja ikkunoista (väh. 1 m)

Aseta riittävän kauas suorista lämmön- lähteistä

Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle



Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?

Autamme mielellämme! Laita meille sähköpostia: [support@millnorway.com](mailto:support@millnorway.com)

Haluaisitko lisätietoja?

Yksityiskohtainen käyttöopas on saatavilla paikallisella kielelläsi osoitteessa [manuals.millnorway.com/sense](http://manuals.millnorway.com/sense)

! Paina Mill Sense-laitteen painiketta, jotta pääset jyvälle sisäilman laadustasi:

Kylmä Hyvä Varoitus Vaara

Täysin muokattavissa

✓ Muokkaa sensorin toimintaa, kun painat painiketta (käyttäen MillNorway-sovellusta)

✓ Muokkaa, kuinka usein Mill Sense lataa uutta sensortietoa (käyttäen MillNorway-sovellusta)

**Kärki!** Yhdistä Mill Sense Mill WiFi -lämmittimiin (paitsi sukupolvi 1) tarkempaan lämpötilaan ohjata.

! Tekniset tiedot

#### Malli: SENSE

1. Maksimilähetysteho: < 20 dBm
2. Taajuusalue: 2,4~2,5 GHz
3. Toimintalämpötila: -5 °C - +50 °C
4. Säilytyslämpötila: -10 - +125 °C
5. Input: DC5V 1A

#### Rajoitettu tuotevastuu

Mill International AS ei vastaa vioista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista, laitteen antamista vääristä tai virheellisistä tiedoista.

#### Käyttöehdot

##### millnorway.no/privacy-policy

Jos tarvitset tietoja muilla kielillä tai sinulla on lisäkysymyksiä, käy osoitteessa [millnorway.zendesk.com](http://millnorway.zendesk.com)

Bluetooth-tuotemerkin ja logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja Mill International AS käyttää niitä lisenssin kautta.

#### Turvallisuusohjeet ja oikea käyttö

Mill Sense on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.
- Undvik exponering för direkta varmekällor.
- Älä altista laitetta suorille lämmönlähteille.

Älä pura laitetta. Jos laite ei toimi, kuten sen pitäisi tai jokin laitteen toiminnassa mietityt- tää sinua, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai käy sivuillamme osoitteessa [millnorway.com](http://millnorway.com)

Puhdista Mill Sense kuivalla puhdistusliinalla.

#### Takuu

Takuu on voimassa 5 vuoden. Laite korjataan tai vaihdetaan takuuaikana minkä tahansa toiminta vian sattuessa. Takuu on voimassa, mikäli laitetta on käytetty tämän käyttöohjeen mukaisesti, ja asiakkaalla on esittää ostokuitti. Jos laite ei edelleen toimi, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

#### Jätteiden hävittäminen

Symboli tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Tuote on toimitettava kierrätykseen tai sähkölaitteille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Näin vältetään terveys- ja ympäristöhaittoja. Paikallisten yritysten (tai lähimmän kierrätyspisteen) on lain mukaan otettava vastaan ja kierrätettävä kyseiset tuotteet, ympäristöystävällisen jätteiden hävittämisen periaatteiden mukaisesti.

Mill International AS  
Grini Næringspark 10  
1361 Østerås  
Norway  
[www.millnorway.com](http://www.millnorway.com)

